



**Cuisinart®**



## **ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ-ΛΕΜΟΝΟΣΤΙΦΤΗΣ CCJ210E**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Οδηγίες ασφάλειας	2
2. Εισαγωγή	3
3. Περιγραφή συσκευής	3
4. Χρήση	3
α. Συναρμολόγηση του αποχυμωτή	3
β. Χρήση του αποχυμωτή	3
γ. Συμβουλές για τη χρήση του αποχυμωτή	4
5. Καθαρισμός και αποθήκευση	4
6. Εγγύηση	4

### 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ!

- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε αξεσουάρ και πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο service ή τεχνικούς του κατασκευαστή για την αποφυγή κινδύνων.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην ανοίγετε τη βάση της συσκευής. Κανένα από τα εξαρτήματα της συσκευής δεν επιτρέπεται να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί από τον χρήστη.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για χρήση σε εφαρμογές όπως
  - κουζίνες για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων ή άλλων χώρων εργασίας,
  - αγροκτήματα,
  - σε χώρους εστίασης για πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων και άλλων επιχειρήσεων φιλοξενίας,
  - σε καταλύματα διανυκτέρευσης και πρωινού.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται ή έχουν λάβει τις απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν πλήρως τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση της. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά κάτω των 8 ετών και παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας πρέπει να επιβλέπονται από ενήλικα. Αποκλείστε την πρόσβαση παιδιών κάτω

από 8 ετών στην συσκευή και το καλώδιο ρεύματος.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές δυνατότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, αν υπάρχει ανάλογη εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανόηση των ενδεχόμενων κινδύνων.
- Ποτέ μην βουτάτε το καλώδιο ρεύματος, το φις ή τη βάση της συσκευής μέσα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην αγγίζετε τα κινούμενα τμήματα της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά ή εάν η συσκευή έχει πέσει στο δάπεδο ή φαίνεται ότι έχει βλάβη.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλα αξεσουάρ από αυτά που παρέχονται με τη συσκευή.
- Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου της κουζίνας. Αποφύγετε την επαφή του καλωδίου ρεύματος με ζεστές επιφάνειες για να αποφύγετε ζημιές.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες και τηρείτε όλες τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.



- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι σακούλες από πολυαιθυλένιο γύρω από τη συσκευή ή στη συσκευασία της μπορεί να είναι επικίνδυνες. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας, κρατήστε αυτές τις σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά. Αυτές οι σακούλες δεν είναι παιχνίδι.

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ

Προς όφελος όλων και για ενεργή συμμετοχή στη συλλογική προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος:



- Μην απορρίπτετε τις συσκευές σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
- Χρησιμοποιείτε τα διαθέσιμα συστήματα επιστροφής και συλλογής. Ορισμένα υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν.

## 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μόλις αγοράσατε έναν αποχυμωτή Cuisinart®. Συγχαρητήρια που επιλέξατε αυτήν τη συσκευή! Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Cuisinart® αναπτύσσει μία πλήρη σειρά συσκευών κουζίνας που επιτρέπουν τόσο στους λάτρεις της κουζίνας όσο και στους σπουδαίους σεφ να εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους στο έπακρο. Κάθε προϊόν συνδυάζει ισχύ, καινοτομία, απόδοση και εργονομία. Κατασκευασμένα με επαγγελματικά υλικά όπως στιλβωμένο ανοξείδωτο ατσάλι, τα προϊόντα μας ταιριάζουν άνετα σε κάθε κουζίνα χάρη στον απλό και κομψό σχεδιασμό.

## 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Καπάκι
2. Κώνος αποχύμωσης
3. Σουρωτήρι
4. Δοχείο
5. Στόμιο με σύστημα αποτροπής στάλαξης
6. Μηχανισμός απασφάλισης
7. Βάση μοτέρ
8. Θήκη καλωδίου (δεν απεικονίζεται)

## 4. ΧΡΗΣΗ

### α. Συναρμολόγηση του αποχυμωτή

- Πλύνετε προσεκτικά και στη συνέχεια ξεπλύνετε το καπάκι, τον κώνο αποχύμωσης, το σουρωτήρι και το δοχείο με ζεστό νερό. Μην ξεπλύνετε με νερό τη βάση με το μοτέρ, απλά σκουπίστε τη με ένα υγρό πανί.
- Τοποθετήστε το δοχείο στη βάση του μοτέρ. Οι τρεις πλαστικές εγκοπές που βρίσκονται στο κάτω μέρος του δοχείου εισάγονται στις τρεις οπές που βρίσκονται στο πάνω μέρος της βάσης του μοτέρ.
- Τοποθετήστε τον κώνο αποχύμωσης στο επάνω μέρος του μηχανισμού απασφάλισης.
- Τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μία πρίζα. Ο αποχυμωτής είναι έτοιμος για χρήση.

### β. Χρήση του αποχυμωτή

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια, επίπεδη επιφάνεια.
- Αφαιρέστε το καπάκι.
- Τοποθετήστε ένα ποτήρι ή ένα μπολ κάτω από το στόμιο.
- Ρυθμίστε το στόμιο στην ανοιχτή θέση.
- Κόψτε το φρούτο οριζόντια.
- Τοποθετήστε το κέντρο του φρούτου στο κέντρο του αποχυμωτή. Τοποθετήστε την παλάμη σας πάνω στο φρούτο.
- Πιέστε το φρούτο αρκετά σταθερά προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε τον μηχανισμό απασφάλισης.
- Όταν αισθανθείτε τον κώνο αποχύμωσης μέσα από τη φλούδα του φρούτου, αφαιρέστε το φρούτο.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία με το άλλο κομμάτι του φρούτου.
- Μετά την αποχύμωση περίπου 200 gr φρούτων (περίπου 3 πορτοκάλια), το σουρωτήρι θα φαίνεται γεμάτο.
- Αφαιρέστε το φρούτο από τον κώνο αποχύμωσης και τοποθετήστε το καπάκι στον αποχυμωτή. Πιέστε προς τα κάτω το καπάκι για να ενεργοποιήσετε τη «γρήγορη περιστροφή». Αυτό απελευθερώνει τα υπολείμματα χυμού που έχουν απομείνει στο σουρωτήρι.
- Μόλις σταματήσει να ρέει χυμός, αφήστε ελεύθερο το καπάκι. Η λειτουργία «γρήγορης περιστροφής» σταματά.

- Γυρίστε το στόμιο στάλαξης στην κλειστή θέση και αφαιρέστε το ποτήρι ή το μπολ από κάτω από το στόμιο.
- Αφαιρέστε το καπάκι και τον κώνο αποχύμωσης και αδειάστε τον πολτό από το σουρωτήρι.
- Ξεπλύνετε τον κώνο αποχύμωσης και επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι να έχετε την επιθυμητή ποσότητα χυμού.
- **Σημείωση:** Ο αποχυμωτής σας διαθέτει συσκευή θερμικής προστασίας με δυνατότητα επαναφοράς. Σε περίπτωση έντονης χρήσης, η συσκευή σταματά για να αποτραπεί η υπερθέρμανσή της. Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την ηλεκτρική πρίζα και αφήστε την να κρύνει για τουλάχιστον 15 λεπτά. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον αποχυμωτή σας κανονικά.

### γ. Συμβουλές για τη χρήση του αποχυμωτή

- Πιέζοντας σταθερά τα φρούτα πάνω στον κώνο αποχύμωσης, αποχυμώνεται περισσότερος χυμός.
- Τα φρέσκα φρούτα με σφιχτή σάρκα παρέχουν περισσότερο χυμό.
- Φροντίστε να πλένετε πάντα τα φρούτα πριν τα επεξεργαστείτε.
- Τα φρούτα σε θερμοκρασία δωματίου αποδίδουν περισσότερο χυμό από τα φρούτα που έχουν μείνει στο ψυγείο.
- Επιλέγετε φρούτα με λεία, λαμπερή και έντονα χρωματισμένη φλούδα.
- Μην διστάζετε να χρησιμοποιείτε φρούτα με φλούδα που έχει καφέ κηλίδες. Αυτές οι κηλίδες δεν επηρεάζουν τη γεύση του χυμού.
- Μετά την αποχύμωση, ο χυμός χάνει γρήγορα την περιεκτικότητά του σε βιταμίνες. Συνιστούμε να αποχυμώνετε τα φρούτα λίγο πριν το σερβίρισμα του χυμού.

## 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Μπορείτε να αφήνετε τη συσκευή στον πάγκο της κουζίνας.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε. Καθαρίστε το καπάκι, τον κώνο αποχύμωσης και το δοχείο πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε χρήση. Χρησιμοποιήστε ζεστό σαπουνόνερο για τον καθαρισμό τους και στη συνέχεια ξεπλύνετε και στεγνώστε τα καλά. Αυτά τα εξαρτήματα πλένονται επίσης στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη βάση του μοτέρ.
- Για να καθαρίσετε τη βάση του μοτέρ, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα φρούτων και στη συνέχεια στεγνώστε την. Ποτέ μην βυθίζετε τη βάση του μοτέρ σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την τοποθετείτε ποτέ στο πλυντήριο πιάτων.
- Επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα στη συσκευή πριν την αποθηκεύσετε.

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cuisinart σας παρέχει εγγύηση 3 ετών. Σε αυτήν την περίοδο προσφέρουμε τυπική αντικατάσταση της συσκευής σε περίπτωση βλάβης. Για την αξίωση της εγγύησης χρειάζεται να προσκομίσετε τη γνήσια απόδειξη αγοράς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά από κακή χρήση, πτώση, αποσυναρμολόγηση ή επισκευή από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Αυτή η εγγύηση δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τα νόμιμα δικαιώματά σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγγύηση και τα ανταλλακτικά της συσκευής σας επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service.

Διανομέας:

**BERSON ΑΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΕΒΕ**

Θεσσαλονίκη

Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου

57001 Πυλαία

Τηλ. 2310-954020

Αθήνα

Αγαμέμνωνος 47 Καλλιθέα

210.9478700

Service 210.9478787