

**Cuisinart®**

**ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ  
RHB100E**



**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Οδηγίες ασφάλειας	2
2. Εισαγωγή	4
3. Περιγραφή συσκευής	4
4. Χρήση συσκευής	4
5. Συμβουλές & συστάσεις	6
6. Καθαρισμός & φροντίδα	8
Εγγύηση	8

### 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

#### (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Τηρείτε πάντα αυτές τις οδηγίες ασφάλειας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμούς. Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όπως περιγράφεται στις οδηγίες. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση κακής χρήσης της συσκευής.


- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για χρήση σε εφαρμογές όπως:
  - Σε κουζίνες εμπορικών καταστημάτων, γραφείων και άλλων επαγγελματικών χώρων.
  - Σε αγροκτήματα και αγροτικές επιχειρήσεις.
  - Σε χώρους εστίασης για πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων και άλλων επιχειρήσεων φιλοξενίας.
  - Σε καταλύματα διανυκτέρευσης και πρωινού.
- Κατά το χειρισμό των εξαρτημάτων, τη χρήση και τον καθαρισμό απαιτείται προσοχή.
- Προσέχετε όταν ρίχνετε ζεστά υγρά στην κανάτα του μπλέντερ, διότι μπορεί να πιτσιλιστούν προς τα έξω λόγω ξαφνικής δημιουργίας ατμού.

**Υπόδειξη:** Προσθέτετε μόνο χλιαρά υγρά/υλικά στην κανάτα του μπλέντερ.

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.
- Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή νοητικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και

γνώσεων, εκτός εάν υπάρχει ανάλογη εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής.

- Τα παιδιά θα πρέπει πάντα να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Αποκλείστε την πρόσβαση παιδιών στη συσκευή και στο τροφοδοτικό κατά τη λειτουργία και μετά τη χρήση.
- Επιθεωρείτε πάντα τη συσκευή και τα εξαρτήματά της πριν τη χρήση για εμφανή σημάδια ζημιάς. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει πέσει κάτω. Σε περίπτωση ζημιάς ή βλάβης της συσκευής, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς του καλωδίου ρεύματος. Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου ρεύματος, διακόψτε αμέσως τη χρήση. Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή. Παραδώστε τη συσκευή στο εξουσιοδοτημένο service.  
Ο χρήστης δεν πρέπει να προβαίνει σε επισκευές της συσκευής.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, τραβήξτε μόνο το φικ και ποτέ το καλώδιο ρεύματος.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη συσκευή κατά τη λειτουργία ή μετά τη χρήση της.
- Μπορείτε να αφήνετε το τροφοδοτικό συνδεδεμένο στην πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να εξασφαλίζετε ότι η μπαταρία είναι πάντα φορτισμένη. Ωστόσο, θα πρέπει να την αποσυνδέετε από την πρίζα πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό ή εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Αυτή η συσκευή περιέχει μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου που δεν πρέπει να αφαιρείται από τη συσκευή για φόρτιση. Η μπαταρία σε αυτήν τη συσκευή δεν αντικαθίσταται.
- Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, χρησιμοποιείτε μόνο το αφαιρούμενο καλώδιο φόρτισης που παρέχεται με τη συσκευή. Αυτό το

σύμβολο  υποδεικνύει ότι υπάρχει ξεχωριστή παροχή ρεύματος για φόρτιση.

- Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται πλήρως με όλη τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς και με τα πρότυπα που σχετίζονται με αυτόν τον τύπο και την κατηγορία συσκευής. Είμαστε μία πιστοποιημένη εταιρεία κατά το ISO9001:2015, η οποία αξιολογεί συνεχώς την απόδοση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Εάν έχετε απορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συμμόρφωση του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αγγίζετε τα κινούμενα τμήματα της συσκευής. Για να αποφύγετε τραυματισμό και/ή ζημιά στη συσκευή, κρατήστε τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα σας και τις σπάτουλες ή άλλα εργαλεία κουζίνας μακριά από το προσαρτημένο εξάρτημα κατά τη λειτουργία. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε σπάτουλα, αλλά μόνο όταν η συσκευή δεν λειτουργεί.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας κοντά στα εξαρτήματα. Βεβαιωθείτε πρώτα ότι το μπλέντερ δεν λειτουργεί πριν αφαιρέσετε τα υλικά.
- Το καλώδιο φόρτισης πρέπει να συνδέεται σε πρίζα που δεν βρίσκεται κοντά σε νεροχύτη ή ζεστή επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα. Συνδέετε το καλώδιο φόρτισης απευθείας σε μία ηλεκτρική πρίζα.
- Μην φορτίζετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας πρίζα εξωτερικού χώρου.
- Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην τοποθετείτε τη κύρια συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Μόνο τα εξαρτήματα αυτής της συσκευής έχουν σχεδιαστεί για βύθιση σε νερό ή άλλα υγρά. Ποτέ μην βουτάτε άλλα τμήματα της συσκευής σε νερό ή άλλα υγρά. Εάν το μπλέντερ χειρός πέσει σε υγρό, βγάλτε το αμέσως από το υγρό, καθαρίστε το και στεγνώστε το σχολαστικά πριν συνεχίσετε τη χρήση του.
- Αφαιρείτε πάντα τη λεπίδα από την κανάτα πριν τον καθαρισμό.
- Μην υπερφορτώνετε την κανάτα επεξεργασίας. Λαμβάνετε υπόψη τη σήμανση για το μέγιστο γέμισμα.
- Μην λειτουργείτε το μπλέντερ χωρίς να έχετε προσθέσει υλικά στην κανάτα - το μοτέρ θα υποστεί ζημιά.
- Μην επεξεργάζεστε ζεστά υγρά στην κανάτα.
- Μην βουτάτε την συσκευή μέσα σε νερό ή άλλα υγρά.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Χειριστείτε τη λεπίδα με προσοχή. Η λεπίδα είναι πολύ κοφτερή και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. ΜΗΝ επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τη λεπίδα από τη βάση της.

**Υπόδειξη:** Η λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τη μαύρη βάση της.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Οι σακούλες από πολυαιθυλένιο γύρω από τη

συσκευή ή στη συσκευασία της μπορεί να είναι επικίνδυνες. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας, κρατήστε αυτές τις σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά. Αυτές οι σακούλες δεν είναι παιχνίδι.



#### **ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**

Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον στο τέλος της

διάρκειας ζωής αυτού του προϊόντος, η νομοθεσία περί απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) και η οδηγία για την απόρριψη μπαταριών απαιτούν να απορρίψετε αυτό το προϊόν σε ένα σχετικό σημείο συλλογής, από όπου θα προωθηθεί σε ανάλογο χώρο για αφαίρεση των μπαταριών και κατάλληλη ανακύκλωση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση και την ασφαλή απόρριψη παλιού εξοπλισμού στην περιοχή σας. Αυτό το σύμβολο επάνω στο προϊόν ή στην συσκευασία του, δηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αποσύρεται στα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να το παραδώσετε σε ένα κατάλληλο σημείο διάθεσης και ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόσυρση του προϊόντος προστατεύετε το περιβάλλον και την υγεία των συνανθρώπων σας από ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από την ακατάλληλη απόσυρση αυτής της συσκευής. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια δημόσια αρχή ή την υπηρεσία διάθεσης αποβλήτων οικιακής χρήσης στην περιοχή σας.

#### **Ασφαλής χρήση**

Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τυχόν διαφημιστικές ετικέτες ή αυτοκόλλητα από το μπλέντερ χειρός.

- Χειριστείτε τη ράβδο ανάμειξης με εξαιρετική προσοχή, οι λεπίδες είναι ΠΟΛΥ κοφτερές.
- Για να αποφύγετε το πιτσίλισμα, βυθίστε πάντα το εκάστοτε προσαρτημένο εξάρτημα στο μείγμα πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή και αφήνετε ελεύθερο το διακόπτη λειτουργίας πριν βγάλετε το εξάρτημα από το μείγμα.
- Όταν αναμειγνύετε κρύα/χλιαρά υγρά, χρησιμοποιείτε ένα ψηλό μπολ, όπως την παρεχόμενη κανάτα, ή επεξεργαστείτε μικρές ποσότητες ανά διαδικασία για να αποφύγετε την υπερχειλίση και το πιτσίλισμα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά την ανάμειξη καυτών υγρών, χρησιμοποιήστε ένα αρκετά μεγάλο, πυράντοχο μπολ ή επεξεργαστείτε μικρές ποσότητες. Προσέχετε ιδιαίτερα όταν επεξεργάζεστε ζεστά υγρά, για να αποφύγετε τραυματισμούς από υπερχειλίση, ξαφνικό ατμό και πιτσίλισμα. Για να αποφύγετε ζεμάτισμα από τον ατμό, συνιστάται να γέρνετε ελαφρώς το μπλέντερ, έτσι ώστε το χέρι σας να μην βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον ατμό. Η παρεχόμενη κανάτα δεν είναι κατάλληλη για χρήση με ζεστά υγρά.
- Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση της συσκευής. Ποτέ μην πατάτε το διακόπτη ασφάλισης/απασφάλισης ενώ πιέζετε το διακόπτη λειτουργίας, εκτός εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μπλέντερ.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτό το μπλέντερ χειρός για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την προετοιμασία φαγητού και ποτών.
- Το καλώδιο φόρτισης πρέπει να συνδέεται σε πρίζα που δεν βρίσκεται κοντά σε νεροχύτη ή ζεστή επιφάνεια.
- Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντζέα. Συνδέετε το καλώδιο φόρτισης απευθείας σε μία ηλεκτρική πρίζα.
- Μη φορτίζετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας πρίζα εξωτερικού χώρου.
- Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην τοποθετείτε την κύρια συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Εάν το μπλέντερ χειρός πέσει σε υγρό, βγάλτε το αμέσως από το υγρό, καθαρίστε το και στεγνώστε το σχολαστικά πριν συνεχίσετε τη χρήση του.

## 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

**Συγχαρητήρια που επιλέξατε το νέο σας μπλέντερ χειρός Cuisinart!**

Για περισσότερα από 30 χρόνια, ο στόχος της Cuisinart είναι να κατασκευάζει κορυφαίο

εξοπλισμό κουζίνας. Όλα τα προϊόντα Cuisinart έχουν σχεδιαστεί για πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και εύκολη χρήση καθώς και για να προσφέρουν εξαιρετική απόδοση κάθε ημέρα.

## 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Υποδοχή φόρτισης (δεν απεικονίζεται)
2. Ενδεικτικές λυχνίες
3. Διακόπτης ασφάλισης/απασφάλισης
4. Διακόπτης λειτουργίας
5. Κύρια συσκευή
6. Ράβδος ανάμειξης
7. Μικρός κόφτης
8. Αναδευτήρι
9. Μοτέρ αναδευτηριού
10. Κανάτα επεξεργασίας
11. Καλώδιο USB και τροφοδοτικό

## 4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πριν από την πρώτη χρήση, σας συνιστούμε να σκουπίσετε την κύρια συσκευή με ένα καθαρό, υγρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν βρωμιά ή σκόνη. Στεγνώστε την καλά με ένα μαλακό απορροφητικό πανί. Καθαρίστε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα (εκτός από το καλώδιο φόρτισης) σε ζεστό σαπουνόνερο.

**Υπόδειξη:** Μη χρησιμοποιείτε άγρια μέσα καθαρισμού και σκληρά εργαλεία ή σφουγγάρια. Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τη ράβδο ανάμειξης, διότι οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές.

## A. ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ

Η μπαταρία στο μπλέντερ χειρός δεν είναι πλήρως φορτισμένη. Πριν από τη χρήση της συσκευής, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί μέχρι να ανάψουν και οι τρεις μπλε ενδεικτικές λυχνίες. Με πλήρη φόρτιση, το μπλέντερ χειρός λειτουργεί για περίπου 30 λεπτά, ανάλογα με τη χρήση. Η πλήρης φόρτιση του μπλέντερ χειρός διαρκεί περίπου 130 λεπτά.

**Υπόδειξη:** Για να φορτίσετε τη συσκευή, συνδέστε το micro USB του καλωδίου φόρτισης στην υποδοχή φόρτισης στην πίσω πλευρά της συσκευής. Συνδέστε το USB απευθείας στο τροφοδοτικό και μετά συνδέστε το τροφοδοτικό σε μία πρίζα.

### Ενδεικτικές λυχνίες ισχύος μπαταρίας

Οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν με μπλε χρώμα όταν φορτίζεται η μπαταρία. Όταν ανάβουν και οι τρεις λυχνίες, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και έτοιμη για χρήση. Όταν η μπαταρία αρχίσει να εξαντλείται, οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν. Η μπαταρία πρέπει να επαναφορτιστεί όταν η τελευταία ενδεικτική λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει. Εάν η μπαταρία έχει εξαντληθεί εντελώς στη συσκευή, η συσκευή δε λειτουργεί.

**Υπόδειξη:** Το μπλέντερ χειρός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσο είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και φορτίζεται.

## B. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Πριν από τη χρήση πρέπει να επιλέξετε το κατάλληλο εξάρτημα για τα υλικά που θέλετε να επεξεργαστείτε. Ως οδηγός, τα εξαρτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ακόλουθες λειτουργίες:

**Ράβδος ανάμειξης** – Χρησιμοποιείται για ανάμειξη/ανακάτεμα, π.χ. για πολτοποίηση φρούτων και λαχανικών, για μαγιονέζα, σάλτσες, dressing, smoothies και σούπες με κρεμώδη υφή. Είναι επίσης ιδανική για συνδυασμό ξηρών συστατικών και αφρογάλακτος.

**Αναδευτήρι** – Αυτό το εξάρτημα είναι εξαιρετικό για την ενσωμάτωση αέρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χτυπήσετε κρέμα γάλακτος, ασπράδια αυγών για μαρέγκες, κουρκούτι ή μους (καθώς και για οποιαδήποτε άλλη χειροκίνητη ανάδευση).

**Κανάτα επεξεργασίας** – Συνιστάται για χρήση σε συνδυασμό με τη ράβδο ανάμειξης και

μόνο για κρύα/χλιαρά υλικά. Με τα ψηλά της τοιχώματα, η κανάτα είναι ιδανική για ανάμειξη υλικών χωρίς πιτσίλισμα.

**Μικρός κόφτης** – Είναι ιδανικός για τεμάχισμα λαχανικών, π.χ. κρεμμύδια, σε μικρά κομμάτια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρασκευάσετε dip και dressing. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φτιάξετε πατέ (π.χ. από σκουμπρί ή συκώτι κοτόπουλου) και σως, π.χ. pesto. Επιπλέον, είναι ιδανικός για θρυμμάτισμα ψωμιού και φρυγανιάς για πανέ φαγητά και για την κοπή αρωματικών χόρτων και μπαχαρικών.

## Γ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Στην κύρια συσκευή υπάρχουν τα σύμβολα, τα οποία πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τα βέλη που διαθέτει κάθε εξάρτημα. (Βλ. εικ. 1).



Εικ. 1

### Ράβδος ανάμειξης

Τοποθετήστε την κύρια συσκευή στη ράβδο ανάμειξης και περιστρέψτε την αριστερόστροφα, μέχρι το βέλος στη ράβδο ανάμειξης να ευθυγραμμιστεί με το σύμβολο ασφάλισης στην κύρια συσκευή.

### Αναδευτήρι

Βεβαιωθείτε ότι το αναδευτήρι είναι στερεωμένο στο μοτέρ του, πιέζοντας τα δύο μέρη μαζί μέχρι να αισθανθείτε τη σταθερή σύνδεσή τους. Τοποθετήστε την κύρια συσκευή στο συναρμολογημένο αναδευτήρι και, κρατώντας το μοτέρ του αναδευτηριού, περιστρέψτε το αναδευτήρι αριστερόστροφα μέχρι το βέλος στο μοτέρ του να ευθυγραμμιστεί με το σύμβολο ασφάλισης στην κύρια συσκευή.

### Μικρός κόφτης

Τοποθετήστε την κύρια συσκευή στο καπάκι του μικρού κόφτη και, κρατώντας σταθερά τον κόφτη, περιστρέψτε την κύρια συσκευή αριστερόστροφα μέχρι το βέλος στον κόφτη να ευθυγραμμιστεί με το σύμβολο ασφάλισης στην κύρια συσκευή.

**Υπόδειξη:** Το καπάκι πρέπει να είναι τοποθετημένο στον μικρό κόφτη πριν την

προσάρτηση του εξαρτήματος στην κύρια συσκευή. (Εικ. 2).



Εικ. 2

#### Δ. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Για να αφαιρέσετε το εκάστοτε προσαρμοσμένο εξάρτημα, κρατήστε την κύρια συσκευή με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι περιστρέψτε δεξιόστροφα το πάνω τμήμα του εξαρτήματος (το σύμβολο βέλους πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το σύμβολο απασφάλισης στην κύρια συσκευή) και στη συνέχεια αφαιρέστε το εξάρτημα από την κύρια συσκευή.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Όταν αφαιρείτε το αναδευτήρι, προσέξτε να μην πιάνετε το τμήμα από ανοξειδωτο ασάλι του αναδευτηριού αλλά το μοτέρ του.

#### Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για να λειτουργήσετε το μπλέντερ χειρός, πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη απασφάλισης μέχρι να ανάψουν οι μπλε ενδεικτικές λυχνίες και μετά πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (εικ. 3)



Εικ. 3

**Υπόδειξη:** Η συσκευή διαθέτει λειτουργία ασφαλείας και κλειδώνει ξανά αυτόματα εάν δεν πατήσετε το διακόπτη λειτουργίας για περισσότερο από 1,5 δευτερόλεπτο. Ακολουθήστε ξανά την παραπάνω διαδικασία για να επανενεργοποιήσετε το μπλέντερ.

**Υπόδειξη:** Για παλμική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη απασφάλισης/απασφάλισης για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και μετά πιέστε διαδοχικά το διακόπτη λειτουργίας.

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Η συσκευή διαθέτει λειτουργία προστασίας από υπερφόρτωση. Αν η συσκευή σταματήσει απροσδόκητα, απενεργοποιείται

και η ενδεικτική λυχνία ισχύος της μπαταρίας αναβοσβήνει με μπλε χρώμα. Για να επανενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το διακόπτη απασφάλισης/απασφάλισης και το διακόπτη λειτουργίας.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφύγετε τραυματισμό και/ή ζημιά στη συσκευή, κρατήστε τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα σας και τις σπάτουλες ή άλλα εργαλεία κουζίνας μακριά από τα προσαρμοσμένα αναδευτήρι κατά τη λειτουργία. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε σπάτουλα, αλλά μόνο όταν η συσκευή δεν λειτουργεί.

## 5. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

### Ράβδος ανάμειξης

- Η λεπίδα αναμειγνύει και ανακατεύει, προσθέτοντας μόνο μία μικρή ποσότητα αέρα στο μείγμα σας.
  - Για να αποφύγετε το πιτσίλισμα, βάλτε το μπλέντερ χειρός μέσα στο μείγμα πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή και αφήστε ελεύθερο το διακόπτη λειτουργίας πριν βγάλετε το μπλέντερ χειρός από το μείγμα.
  - Μετακινήστε απαλά τη συσκευή προς τα πάνω και προς τα κάτω, φροντίζοντας ώστε το προστατευτικό λεπίδων στη ράβδο ανάμειξης να παραμένει πλήρως βυθισμένο στο μείγμα για να αποφύγετε το πιτσίλισμα (γείρετε το δοχείο ή το μπολ μακριά από εσάς για να αυξήσετε το βάθος της περιοχής ανάμειξης).
  - Κατά την ανάμειξη σε ένα αντικολλητικό σκεύος/μπολ, προσέχετε να μην γρατζουνίσετε την επίστρωση με το μπλέντερ χειρός.
  - Σε περίπτωση ανάμειξης σε ένα σκεύος, στο οποίο επιδρά θερμότητα (π.χ. από μία εστία), αφαιρέστε το σκεύος από την πηγή θερμότητας για να προστατέψετε το μπλέντερ χειρός από υπερθέρμανση. Η ράβδος ανάμειξης είναι ασφαλής για χρήση σε τρόφιμα/υγρά με θερμοκρασία έως 100°C.
  - Για την ανάμειξη υγρών (ιδιαίτερα ζεστών υγρών) χρησιμοποιήστε ένα ψηλό, πυράντοχο μπολ ή επεξεργαστείτε μικρές ποσότητες ανά διαδικασία για να μειώσετε την υπερχειλίση, το πιτσίλισμα και την πιθανότητα τραυματισμού από εγκαύματα.
- Υπόδειξη:** Η παρεχόμενη κανάτα δεν είναι κατάλληλη για χρήση με ζεστά υγρά.
- Όταν πολτοποιείτε σούπες, αρχικά χρησιμοποιήστε την παλμική λειτουργία για να διαλύσετε πρώτα τα μεγάλα, ήδη τρυφερά υλικά και μετά αυξήστε την ταχύτητα για κρεμώδη υφή.

#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:**

- Προσέχετε να μη βγάζετε ποτέ τη ράβδο ανάμειξης από το υγρό μείγμα κατά τη λειτουργία, διαφορετικά προκύπτει πιτσιλισμα.
- Μην αφήνετε το μπλέντερ χειρός σε μία ζεστή κατσαρόλα στην εστία όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Μην επιχειρήσετε να θρυμματίσετε κουκούτσια φρούτων, κόκαλα ή άλλα σκληρά υλικά, διότι θα προκαλέσουν ζημιά στις λεπίδες.
- Μη γεμίζετε υπερβολικά το επιλεγμένο μπολ ανάμειξης. Το επίπεδο του μείγματος αυξάνεται κατά την ανάμειξη και το μείγμα μπορεί να ξεχειλίσει.
- Μη βάζετε τα δάχτυλά σας κοντά στις λεπίδες. Βεβαιωθείτε πρώτα ότι το μπλέντερ δε λειτουργεί πριν αφαιρέσετε τα υλικά.

#### **Αναδευτήρι**

- Όταν χτυπάτε ασπράδια αυγών, χρησιμοποιείτε ένα καθαρό μεταλλικό ή γυάλινο μπολ. Για να σταθεροποιήσετε τα ασπράδια, προσθέστε 1/8 κουταλάκι του γλυκού κρέμα ταρτάρ ανά ασπράδι πριν το χτύπημα. Χτυπήστε τα ασπράδια μέχρι να σχηματιστεί η επιθυμητή υφή μαρέγκας.
- Εάν χτυπήσετε τα ασπράδια για πολλή ώρα, αφυδατώνονται και γίνονται λιγότερο σφιχτά.
- Όταν προσθέτετε ζάχαρη στα χτυπημένα ασπράδια αυγών, φροντίστε να την προσθέτετε σιγά σιγά μόλις αρχίσουν να σχηματίζονται μαλακές κορυφές μαρέγκας και μετά συνεχίστε το χτύπημα για να σχηματίσετε την επιθυμητή υφή μαρέγκας.
- Όταν χτυπάτε παχύρρευστη κρέμα γάλακτος, χρησιμοποιήστε - αν είναι δυνατόν και το επιτρέπει ο χρόνος - ένα παγωμένο μπολ για να ψύχεται το αναδευτήρι. Τα ιδανικά μπολ για σαντιγί είναι τα βαθιά με στρογγυλεμένη βάση, για να ελαχιστοποιείται το πιτσιλισμα.
- Φροντίστε να βγάζετε την κρέμα από το ψυγείο λίγο πριν το χτύπημα. Η σαντιγί μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με μαλακή είτε με σφιχτή υφή, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να την αρωματίσετε όπως επιθυμείτε. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χτυπήστε την κρέμα γάλακτος λίγο πριν τη χρησιμοποιήσετε.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη βουτάτε το μοτέρ του αναδευτηριού μέσα σε νερό ή άλλα υγρά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφύγετε τραυματισμό και/ή ζημιά στη συσκευή, κρατήστε τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα σας και τις σπάτουλες ή άλλα εργαλεία κουζίνας

μακριά από τα προσαρτημένο αναδευτήρι κατά τη λειτουργία. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε σπάτουλα, αλλά μόνο όταν η συσκευή δεν λειτουργεί.

#### **Μικρός κόφτης**

- Είναι ιδανικός για την κοπή μαλακών υλικών, π.χ. αρωματικά χόρτα, κρεμμύδια, σέλινο και σκόρδο.
- Κόβετε πάντα τα μεγάλα κομμάτια υλικών σε μικρά κομμάτια ίδιου μεγέθους, περίπου 1,5 εκ., για ομοιόμορφα αποτελέσματα.
- Για την κοπή φρέσκων αρωματικών χόρτων, το μπολ, η λεπίδα και τα αρωματικά χόρτα πρέπει να είναι καλά καθαρισμένα και στεγνά.
- Όταν ψιλοκόβετε κρέας, πουλερικά ή ψάρι, τα υλικά πρέπει να είναι κρύα αλλά όχι κατεψυγμένα και πρέπει επίσης να κόβονται σε μικρά κομμάτια πριν τα βάλετε στον κόφτη.

#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- Μην υπερφορτώνετε το μπολ επεξεργασίας. Η υπερφόρτωση προκαλεί ανομοιόμορφα αποτελέσματα και καταπονεί το μοτέρ.
- Η ποσότητα των υλικών δεν πρέπει να υπερβαίνει τη σήμανση μέγιστου γεμίσματος στο μπολ.

#### **A. ΚΟΠΗ ΦΡΕΣΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΤΩΝ**

Τα αρωματικά χόρτα, το μπολ επεξεργασίας και η λεπίδα πρέπει να είναι καλά καθαρισμένα και στεγνά. Αφαιρέστε τα κοτσάνια από τα αρωματικά χόρτα. Προσθέστε τα φύλλα στο μπολ και επεξεργαστείτε τα μέχρι να τεμαχιστούν στον επιθυμητό βαθμό.

#### **B. ΚΟΠΗ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ & ΟΣΤΡΑΚΟΔΕΡΜΩΝ**

Τα υλικά πρέπει να είναι πολύ κρύα, αλλά όχι κατεψυγμένα. Κόψτε τα σε κομμάτια 1,5 εκ. και τοποθετήστε τα στο μπολ επεξεργασίας. Επεξεργαστείτε τα υλικά μέχρι να τεμαχιστούν ομοιόμορφα. Αν θέλετε να τα ψιλοκόψετε περισσότερο, πατήστε το πλήκτρο συνεχόμενα για μερικά δευτερόλεπτα. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε μία σπάτουλα για να σπρώξετε στο κέντρο του μπολ τα υλικά που έχουν προσκολληθεί στα τοιχώματά του.

#### **Γ. ΤΕΜΑΧΙΣΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ**

Για χοντροκομμένους ξηρούς καρπούς, πατήστε το διακόπτη συνεχόμενα μέχρι να τεμαχιστούν στον επιθυμητό βαθμό. Ελέγχετε



συχνά τους ξηρούς καρπούς, για να αποφύγετε τη συσσώρευσή τους. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε μία σπάτουλα για να κατανέμετε τους ξηρούς καρπούς ομοιόμορφα στο μπολ επεξεργασίας. Αν θέλετε μία έντονα θρυμματισμένη υφή, πατήστε το διακόπτη συνεχόμενα μέχρι τα υλικά να τεμαχιστούν στον επιθυμητό βαθμό.

#### **Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΥΡΕ**

Κόψτε τα υλικά σε κομμάτια 1,5 εκ. και τοποθετήστε τα στο μπολ επεξεργασίας. Πατήστε το διακόπτη διαδοχικά χρησιμοποιώντας την παλμική λειτουργία για να χοντροκόψετε τα υλικά και μετά πατήστε τον συνεχόμενα μέχρι να δημιουργήσετε τον πουρέ.

**Υπόδειξη:** Οι βραστές πατάτες αποτελούν εξαίρεση σε αυτή τη διαδικασία.

Δημιουργούν μια κολλώδη υφή κατά την επεξεργασία τους με τη μεταλλική λεπίδα.

## **6. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ**

Πάντα να καθαρίζετε σχολαστικά τη συσκευή μετά τη χρήση.

**Κύρια συσκευή:** Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί το προσαρτημένο εξάρτημα από τη συσκευή. Καθαρίστε την κύρια συσκευή μόνο με ένα σφουγγάρι ή ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε άγρια μέσα καθαρισμού που μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια.

**Ράβδος ανάμειξης:** Αφαιρέστε το εξάρτημα από την κύρια συσκευή. Για να καθαρίσετε τη ράβδο ανάμειξης, μπορείτε να την πλύνετε στο χέρι με ζεστό σαπουνό νερό ή να την τοποθετήσετε στην επάνω σχάρα του πλυντηρίου πιάτων.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προσέχετε τα σταθερά άκρα των λεπίδων που είναι πολύ αιχμηρά και απαιτούν προσεκτικό χειρισμό για την αποφυγή τραυματισμών.

**Αναδευτήρι:** Αφαιρέστε το πλήρως συναρμολογημένο αναδευτήρι από την κύρια συσκευή. Για να καθαρίσετε το αναδευτήρι, αποσυνδέστε το από το μοτέρ του αποσπώντας το ένα από το άλλο. Για να καθαρίσετε το μοτέρ, απλά σκουπίστε το με ένα υγρό πανί. Για να καθαρίσετε το μεταλλικό αναδευτήρι, μπορείτε να το πλύνετε στο χέρι με ζεστό σαπουνό νερό ή να το τοποθετήσετε στην επάνω σχάρα του πλυντηρίου πιάτων. Μη βουτάτε το μοτέρ μέσα σε νερό ή άλλα υγρά.

**Μικρός κόφτης:** Αφαιρέστε το εξάρτημα από την κύρια συσκευή. Για να βγάλετε το καπάκι από το μπολ, περιστρέψτε το αριστερό-στροφα και αφαιρέστε το. Για να καθαρίσετε το καπάκι, απλά σκουπίστε το με ένα υγρό πανί. Για να καθαρίσετε τη λεπίδα και το μπολ, μπορείτε να τα πλύνετε στο χέρι με ζεστό σαπουνό νερό ή να τα τοποθετήσετε στην επάνω σχάρα του πλυντηρίου πιάτων.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προσέχετε όταν καθαρίζετε τις λεπίδες διότι είναι πολύ αιχμηρές και πρέπει να τις χειρίζεστε με προσοχή για να αποφύγετε τραυματισμούς.

**Κανάτα επεξεργασίας:** Για να καθαρίσετε την κανάτα επεξεργασίας, μπορείτε να την πλύνετε στο χέρι με ζεστό σαπουνό νερό ή να την τοποθετήσετε στην επάνω σχάρα του πλυντηρίου πιάτων.

## **ΕΓΓΥΗΣΗ**

Η Cuisinart σας παρέχει εγγύηση 2 ετών. Σε αυτήν την περίοδο προσφέρουμε τυπική αντικατάσταση της συσκευής σε περίπτωση βλάβης. Για την αξίωση της εγγύησης χρειάζεται να προσκομίσετε τη γνήσια απόδειξη αγοράς και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιά από κακή χρήση, πτώση, αποσυναρμολόγηση ή επισκευή από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Αυτή η εγγύηση δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τα νόμιμα δικαιώματά σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγγύηση και τα ανταλλακτικά της συσκευής σας επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service.



Διανομέας:

**BERSON ΑΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΕΒΕ**

Θεσσαλονίκη

Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου

57001 Πυλαία

Τηλ. 2310-954020

Αθήνα

Αγαμέμνωνος 47 Καλλιθέα

210.9478700

Service 210.9478787