



ZASSENHAUS

DIGITAL KITCHEN SCALE
KEEP THIS USER'S GUIDE!

PURE

Ανοξειδωτος Δίσκος Ζύγισης



Αφορά κωδικούς
73.073508,73.073515,73.073522

Απολαύστε τη νέα σας ψηφιακή ζυγαριά κουζίνας ZASSENHAUS PURE.

Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Ακατάλληλη χρήση, εφαρμογή ή ανεπαρκής καθαρισμός και φροντίδα μπορεί να βλάψει την ασφάλεια και συνεπάγεται κίνδυνο για τον χρήστη. Ο οίκος ZASSENHAUS δεν μπορεί να δεχτεί καμιά ευθύνη για τραυματισμούς ή ζημιές που αποδίδονται σε ακατάλληλη χρήση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτή η ζυγαριά είναι εξοπλισμένη με αισθητήρες υψηλής ακρίβειας για μέγιστη ακρίβεια καθώς και ψηφιακή οθόνη με δύο κουμπιά αφής. Μέγιστη χωρητικότητα: 10 kg | μονάδα βάρους: 1 g.

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

- Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας.
- Ανοίξτε το περίβλημα της μπαταρίας στην πίσω πλευρά της συσκευής και αφαιρέστε τη προστατευτική λωρίδα
 - Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε λεία και επίπεδη επιφάνεια.
- Για να ενεργοποιήσετε τη ζυγαριά, πιέστε στιγμιαία την επιφάνεια ζύγισης,

Η οθόνη δείχνει "0 g" αφού η ζυγαριά έχει τοποθετηθεί σε οριζόντια θέση. Τώρα η ζυγαριά είναι έτοιμη για χρήση.

- Για να επιλέξετε μεταξύ των μονάδων βάρους kg/g/lb/oz/ml πατήστε το Κουμπί "UNIT".

• Βάλτε το υλικό στη μέση της επιφάνειας ζύγισης και περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η οθόνη για να διαβάσετε το βάρος.

Το μέγιστο εύρος βάρους είναι 10 κιλά.

Όταν η ζυγαριά είναι υπερφορτωμένη στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «EEEE».

Προσοχή: Εάν υπερφορτώσετε τη ζυγαριά, η μονάδα ζύγισης ενδέχεται να καταστραφεί!

Λειτουργία απόβαρου – Tare

Η λειτουργία Tare είναι ιδιαίτέρως χρήσιμη σε περίπτωση που θέλετε να προσθέτετε υλικά στο μπολ ανάμειξης, καθώς η ζυγαριά σας επιτρέπει να ζυγίζετε ξεχωριστά κάθε υλικό που προσθέτετε. Μετά τη ζύγιση του αρχικού μείγματος το διατηρείτε στην ζυγαριά και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε το κουμπί OFF/TARE ώστε να επαναφέρετε στην ένδειξη μηδέν -0. Αφού η ζυγαριά έχει ένδειξη 0 μπορείτε να προσθέσετε το επόμενο υλικό, τότε η ζυγαριά σας δείχνει μόνο το βάρος του υλικού που προσθέσατε. Μπορείτε να συνεχίσετε προσθέτοντας υλικά κι ζυγίζοντας τα μέχρι να φτάσετε το μέγιστο βάρος ζύγισης της ζυγαριάς δηλαδή τα 10kg. Εάν αφαιρέσετε μέρος του φορτίου η ένδειξη θα είναι αρνητική.

Απενεργοποίηση της ζυγαριάς

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας πατώντας παρατεταμένα το κουμπί OFF/TARE. Για την εξοικονόμηση της μπαταρίας η ζυγαριά απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 1 λεπτό περίπου.

Αντικατάσταση Μπαταρίας

Όταν εμφανιστεί η ένδειξη LO στην οθόνη της ζυγαριάς θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα η μπαταρία. Ανοίξτε την υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής σας και τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA. Ελέγξτε τη πολικότητα της μπαταρίας (+/-)

Συντήρηση

Τι πρέπει να αποφεύγετε:

- Μη βυθίζετε τη ζυγαριά σε νερό
- Μη τοποθετείτε τη ζυγαριά σε πλυντήριο πιάτων
- Μη φορτώνετε τη ζυγαριά με βάρος που ξεπερνά τα 10kg
- Μη προσπαθήσετε να ανοίξετε τη ζυγαριά.

Οδηγίες καλής λειτουργίας:

- Πάντα καθαρίζετε τη ζυγαριά με ένα απαλό πανάκι
- Κρατήστε τη συσκευή σας μακριά από εστίες φωτιάς, υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένη έκθεση σε ηλιακό φως
- Πάντα αποθηκεύετε τη ζυγαριά σε ξηρό περιβάλλον
- Πάντα να αντικαθιστάτε τις μπαταρίες εγκαίρως

Απόρριψη/ Ανακύκλωση



Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, αυτό το προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί στα κανονικά οικιακά σκουπίδια στο τέλος του κύκλου της ζωής του.

Για το λόγο αυτό, μεταφέρετέ το σε ένα κοινόχρηστο σημείο συλλογής (π.χ. ανακύκλωση) για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής επικοινωνήστε με τη τοπική αυτοδιοίκηση δημοτικό συμβούλιο/περιφέρεια κλπ.

Για τη προστασία του περιβάλλοντος μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στους κοινούς κάδους οικιακής χρήσης. Απορρίψτε υπεύθυνα.

Εγγύηση

Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση κατασκευαστή 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Βλάβες λόγω κανονικής φθοράς, μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, ακατάλληλης μεταχείρισης, εσφαλμένης χρήσης, έλλειψης φροντίδας και καθαρισμού, εκούσιας καταστροφής, μεταφοράς ή ατυχήματος και επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα εξαιρούνται από αυτήν την εγγύηση. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης. Η εγγύηση μπορεί να τηρηθεί μόνο εάν η συσκευή συνοδεύεται από το δελτίο πώλησης/απόδειξη.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

ΑΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΕΒΕ

Philippos Business Center 57001

Πυλαία Θεσ/νίκη Τηλ. 2310 928972

Καλλιθέα Αθήνα Τηλ. 210 9478732/3

Τηλ. Service: 210 9478773