

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΔΙΣΚΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΜΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Καθαρισμός και απολύμανση
με τασιενεργά συστατικά

200 δισκία x 1,7 g NaDCC

Π. ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΧΗΜΙΚΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για τον καθαρισμό και την ταυτόχρονη απολύμανση με μία κίνηση γενικών χώρων, εργαστηριακών σκευών, ειδών υγιεινής, χώρων προετοιμασίας τροφίμων, σφουγγαρίστρων και πανιών καθαρισμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα δισκία BIOSPOT DETERGENT SANITISER 3,25 G (1,7 G NaDCC) κατά την διάλυσή τους σε καθαρό νερό αποδεδμεύουν ενεργό χλώριο που καταστρέφει όλα τα gram+ και gram- βακτήρια, μύκητες, μυκοβακτηρίδια, ιούς και σπόρους. Κάθε ένα δισκίο αποδεδμεύει 1000 ppm ενεργό διαθέσιμο χλώριο ανά λίτρο νερού, ακόμα και μετά από 3 χρόνια αποθήκευσης. Χρησιμοποιείτε τον παρακάτω πίνακα ως οδηγό και προσθέστε τον αντίστοιχο αριθμό δισκίων στη σωστή ποσότητα καθαρού νερού βρύσης. Όταν το δισκίο διαλυθεί πλήρως, το διάλυμα είναι έτοιμο προς χρήση. Χλιαρό νερό ή ανάδευση επιταχύνει την διάλυση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΛΩΡΙΟΥ	ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Εργαστηριακά σκεύη	2.500 ppm	5 δισκία σε 2 λίτρα νερό. Βυθίστε όλη νύχτα.
Ειδικόί χώροι (χειρουργεία, νοσηλευτικοί χώροι)	2.000 ppm	2 δισκία σε 1 λίτρο νερό. Χρόνος επαφής 15 λεπτά. Καθαρίστε τις επιφάνειες με πανί μιας χρήσης βουτηγμένο στο διάλυμα ή με τη μέθοδο διπλού κουβά.
Είδη υγιεινής (λεκάνες, νιπτήρες, αποχετεύσεις)	400 ppm	1 δισκίο σε 2,5 λίτρα νερό. Ρίξτε το διάλυμα στα είδη υγιεινής όταν δεν χρησιμοποιούνται.
Χώροι τροφίμων, κοινοί χώροι	200 ppm	1 δισκίο σε 5 λίτρα νερό. Χρόνος επαφής 15 λεπτά. Οι επιφάνειες μετά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να ξεπλένονται.
Σφουγγαρίστρες, πανιά καθαρισμού	60 ppm	1 δισκίο σε 16,6 λίτρα νερό. Βυθίστε για 30 λεπτά

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ 100g ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 30% και περισσότερο λευκαντικός παράγοντας με βάση το χλώριο (NaDCC), <5% ανιονικά τασιενεργά

Παράγεται στην Αγγλία για την
ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ.:210 4838224, Fax.: 210 4838547
e-mail: direct@pcosmidis.gr, website: www.pcosmidis.gr

Αριθμός παρτίδας και ημερομηνία λήξης αναγράφονται στη συσκευασία.

ΚΑΘΕ ΔΙΣΚΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 1,7 g ΔΙΧΛΩΡΟΪΣΟΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Μακριά από παιδιά. Πλένετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά τον χειρισμό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ επισκεφθείτε γιατρό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΙΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα
- Να αποφεύγεται η ελευθέρωση του προϊόντος στο περιβάλλον. Μαζέψτε το προϊόν που χύθηκε.
- Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. Φυλάσσεται κλειδωμένο σε μέρος χωρίς υγρασία.

Επιπρόσθετες πληροφορίες: Προσοχή: Το διάλυμα μπορεί να αποχρωματίσει τα υφάσματα. Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια. Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Συμβουλευτείτε τις Οδηγίες Χρήσεως / Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ε.Ο.Φ.: 46937/20

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ: 650 g ανά δοχείο

UFI: 2AP9-8MK0-X20A-0HSK